

MANUAL INSTRUCCIONES SECADOR


DESCRIPCIÓN

1. Boquilla concentradora
2. Rejilla de entrada de aire
3. 3 temperaturas
4. Anilla para colgar
5. 2 velocidades
6. Botón de aire frío



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y siga siempre las instrucciones de seguridad y funcionamiento.
- **Importante:** Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y los riesgos que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados. Nunca deje el aparato y su cable sin supervisión y al alcance de niños menores de 8 años o personas irresponsables, especialmente cuando está enchufado a la red eléctrica o cuando se está enfriando.
- Compruebe que la tensión de red corresponda con la indicada en el aparato.
- Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
- De vez en cuando revise el aparato por daños. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato están dañados. En ese caso, las reparaciones deben ser realizadas por un electricista cualificado (*). Si se daña el cable, debe ser reemplazado por un electricista cualificado (*) para evitar cualquier tipo de peligro.
- Este secador se ha diseñado exclusivamente para secar y peinar pelo humano natural. No se debe usar el secador con pelo artificial. El secador fue concebido para uso particular. No es apto para uso comercial, por ejemplo, en peluquerías o salones de belleza. Use el secador exclusivamente de la forma indicada en estas instrucciones. Cualquier otro uso se considera indebido y puede ocasionar daños materiales e incluso lesiones personales. El secador no es un juguete para niños. Ni el fabricante ni el vendedor asumen ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso indebido o erróneo.
- Para mayor protección, se recomienda instalar un interruptor diferencial de 30 mA en el circuito eléctrico del cuarto de baño. Consulte a su electricista.

- No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
-  ¡Nunca deje el aparato expuesto a posibles salpicaduras de agua y nunca lo use en la bañera, ni en la ducha y, de forma más general, cuando esté en contacto con el agua o cerca de un lavabo o cualquier otro recipiente con agua! Sin embargo, si el aparato se cayera al agua:
 - Desenchúfelo inmediatamente
 - No meta las manos en el agua
 - Asegúrese de que el aparato esté comprobado por un electricista cualificado (*) antes de volver a usarlo.
- Si el secador se utiliza en el cuarto de baño, desenchúfelo siempre cuando no esté en uso, ya que la proximidad del agua puede conllevar peligro incluso cuando el secador está apagado.
- Asegúrese siempre de que al aparato no esté mojado (salpicaduras de agua...) y nunca lo manipule con las manos mojadas para prevenir descargas eléctricas.
- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso o incluso si lo deja un momento.
- Es inevitable que la rejilla de entrada de aire se caliente cuando se utilice el aparato. Asegúrese de que el cable no entre en contacto con la entrada de aire cuando utilice el aparato.
- Las aperturas de entrada y salida de aire nunca deben estar tapadas. Aun así, si la ventilación de aire se tapara, el dispositivo de seguridad parará el aparato inmediatamente. Éste volverá a funcionar en cuanto se haya enfriado. Tendrá que esperar unos minutos.
- La rejilla de seguridad en la apertura de la entrada de aire evita que entre pelo. Si después de un período de tiempo observa que la rejilla está obstruida con polvo, debe limpiarla. Si no se limpia, el flujo de aire progresivamente y el aparato puede sufrir daños.
- Asegúrese de que el pelo no entra en contacto directo con la apertura de entrada de aire.
- Siempre desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso, especialmente si deja el aparato sin supervisión o si lo ensambla o desmonta o antes de limpiarlo.
- Nunca utilice el aparato en el exterior
- Nunca utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Podrían constituir un peligro para el usuario y dañar el aparato.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda engancharse de ninguna manera para evitar que se caiga el aparato.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso, sobre todo porque no incorpora un interruptor de encendido y apagado.
- Asegúrese, de desenchufar el aparato antes de limpiarlo.
- Nunca debe encender el aparato por medio de un temporizador externo o por medio de ningún tipo de sistema de control remoto independiente

*Electricista cualificado competente: departamento de postventa del productor o importador o cualquier persona que esté cualificado, aprobada y sea competente para realizar este tipo de reparaciones con el fin de evitar todo peligro.

MODO DE EMPLEO

CUIDADO ESPECIAL

Su nuevo aparato viene con una protección para los serpentines de calentamiento. Cuando se enchufa y funciona por primera vez, es posible que salga un poco de humo momentáneamente mientras se calienta el revestimiento protector. Esto no implica ningún peligro para el usuario y no indica ningún defecto en el aparato. En el primer uso, deje el aparato en marcha hasta que el humo se disuelva. Esto debería durar unos 30 segundos.

CÓMO USAR EL SECADOR PARA PEINAR

Ajustes de velocidad

0 = APAGADO



= normal



= rápido

Ajustes de calor

I = medio

II = templado

III = caliente

Botón de aire frío

DENTRO = frío

FUERA = caliente

Para seleccionar la velocidad deseada o para apagar el aparato, pulse el botón del mango. Haga lo mismo para seleccionar la temperatura deseada. Para seleccionar la función de aire frío, ponga el selector de velocidades en 1 o 2 y mantenga el botón de aire frío pulsado.

SIN BOQUILLA CONCENTRADORA: Si quiere secar el cabello sin peinarlo, haga movimientos hacia atrás y hacia adelante y movimientos circulares por encima de las zonas húmedas, pero asegúrese de que no se quede demasiado tiempo sobre la misma zona para evitar quemaduras. Puede ayudarse de las manos o de un peine para levantar el cabello y así secarlo de forma uniforme. La elección de la velocidad depende de su sensibilidad y del espesor y la largura del cabello. Si se quiere peinar el cabello después, se recomienda no secarlo del todo. También puede secar el pelo como se indica más arriba, y a la vez peinarlo para evitar que se enrede.

CON BOQUILLA CONCENTRADORA: La boquilla concentradora se fija fácilmente en el cañón del secador y le permite dirigir el flujo de aire a una pequeña sección del pelo a la vez que peine y modele su cabello con un cepillo con rejilla o con un peine. También puede dar cuerpo y añadir volumen al cabello fino y delgado dirigiendo el flujo de aire en contra del crecimiento natural del cabello.

DURANTE EL USO: Desenrolle el cable de vez en cuando para evitar que se enrede.

FUNCIÓN DE AIRE FRÍO: Utilice esta función para dejar el pelo más flexible y modelarlo como se desea. Esta función fija el moldeado dado al cabello en el peinado.

LIMPIEZA Y CUIDADO: Desenchufe el aparato y déjelo enfriar. Asegúrese de que las rejillas de entrada y salida de aire no estén obstruidas. Para limpiar las rejillas, use un aspirador o un objeto puntiagudo para destapar los agujeros. Asegúrese de no insertar un objeto afilado en el aparato, ya que podría dañarlo e incluso prender fuego. La carcasa del aparato se puede limpiar con un paño suave húmedo. Asegúrese de que el aparato esté totalmente seco antes de volver a usarlo.

ALMACENAMIENTO: Desenchufe el aparato, déjelo enfriar y guárdelo en su caja o en un lugar seco. No lo guarde nunca cuando todavía esté caliente o enchufado. Nunca enrolle el cable

estrechamente alrededor del aparato. Nunca utilice el cable para colgarlo, utilice el anillo de colgar previsto para ello. Desenrolle el cable antes y después de usarlo.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19 / UE

Con el fin de preservar nuestro medio ambiente y proteger la salud, los residuos de equipos eléctricos y electrónicos deben eliminarse de acuerdo con normas específicas con la implicación



de proveedores y usuarios. Por esta razón, como lo indica el símbolo en la etiqueta de calificación o en el empaque, su aparato no debe desecharse como no clasificado. El usuario tiene derecho a llevarlo a un punto limpio que realice la recuperación de residuos mediante la reutilización, el reciclaje o el uso para otras aplicaciones de acuerdo con la directiva.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: HT 3101 SW

Tensión nominal: 220-240V ~ 50/60Hz

Potencia: 2000W

Clase de seguridad: II

Condiciones ambientales: Temperatura: 0 a + 40 ° C.

Este aparato está conforme con la Directiva 2014/35/EU de Baja tensión y con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética

CONDICIONES DE GARANTÍA

Para nuestros productos, los términos legales relativos a las reclamaciones bajo garantía son válidos. Durante el período legal, todos los defectos de materiales y de fabricación están cubiertos. No se aceptarán reclamaciones por accesorios rotos, defectos debidos a un uso o cuidado inapropiados, desgaste excesivo debido al uso intensivo, uso incorrecto debido a la falta de cumplimiento del manual de instrucciones o desgaste normal. No se aceptarán reclamaciones de garantía si el aparato ha sido modificado o si se han hecho intentos para repararlo. En tal caso, el vendedor no puede ser considerado responsable en caso de accidentes.

Las piezas sometidas a desgaste, así como la limpieza y el mantenimiento o el cambio de piezas desgastadas no están cubiertas por la garantía y, por lo tanto, se cargarán.

DESPUÉS DEL PERÍODO JURÍDICO DE GARANTÍA

Las reparaciones después del período de garantía se pueden realizar a un costo por un técnico calificado o un servicio de reparación.