

EXQUISIT

Frigorífico Table Top
KS16-V-H-040E blanco
KS16-V-H-040E inoxlook

Manual de instrucciones de uso

Introducción

Por favor, observe estas instrucciones cuidadosamente

Antes de poner en funcionamiento el equipo, lea atentamente este manual. Contiene importantes instrucciones de seguridad para la instalación, operación y mantenimiento del equipo. La operación correcta contribuye significativamente al uso eficiente de la energía y minimiza su consumo durante la operación.

El uso incorrecto del equipo puede ser peligroso, especialmente para los niños.

Guarde el manual de instrucciones para referencia futura. Entréguelo a cualquier futuro propietario. Si tiene alguna duda sobre temas que no se describen con suficiente detalle en estas instrucciones, póngase en contacto con el Servicio al Cliente en nuestro sitio web en España y Portugal:

www.exquisit-home.com

El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los equipos y modelos. Por lo tanto, comprenda usted que, nos reservamos el derecho de hacer cambios en forma, equipo y tecnología.

Conformidad CE

En el momento de su lanzamiento a la venta, este equipo cumple con los requisitos de la Directiva RL 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Armonización de las Legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y sobre la Comercialización de equipos eléctricos destinados a utilizarse con determinados límites de tensión RL 2014/35/UE.

Este equipo está marcado con el signo CE y cuenta con un Certificado de Conformidad para inspección por parte de las autoridades responsables de la vigilancia del mercado.


Conozca el equipo

Volumen de suministro

- 1 equipo
- 3 estantes de cristal
- 1 cajón para verduras
- 3 compartimentos de la puerta
- 1 bandeja para huevos
- 1 manual de instrucciones


Denominación

- 1) Control de temperatura / Iluminación
- 2) Estantes de cristal ajustables
- 3) Estante de cristal sobre el cajón para verduras (no ajustable)
- 4) Cajón para verduras
- 5) Patas ajustables
- 6) Compartimentos de la puerta



Control de temperatura

Nivel 0 = APAGADO / OFF
Niveles 1 - 7 = Niveles de enfriado



Índice

1	Para su seguridad	5
1.1	Uso apropiado del equipo	6
1.2	Uso indebido del equipo	6
1.3	Seguridad para determinados grupos de personas	6
1.4	Otros riesgos potenciales	7
1.5	Peligro con el refrigerante	8
2	Montaje y conexión	9
2.1	Cambio de la bisagra de la puerta	9
2.2	Instalación del equipo	11
2.3	Nivelación	12
3	Puesta en marcha del equipo	13
3.1	Encendido / apagado del equipo	13
3.2	Almacenamiento correcto de los alimentos	14
3.3	Ahorro de energía	16
4	Limpieza y mantenimiento	17
4.1	Limpieza del equipo	17
4.2	Limpieza / sustitución de las juntas de la puerta	18
4.3	Descongelamiento	18
4.4	Sustitución de la bombilla (LED)	19
4.5	Fuera de servicio del equipo	19
5	Ruidos de funcionamiento / Solución de problemas	20
6	Piezas de recambio / Servicio de atención al cliente	21
7	Condiciones de la garantía	22
8	Eliminación de residuos	24

1 Para su seguridad

Para un uso seguro y adecuado, lea atentamente las instrucciones de uso y los demás documentos que acompañan al producto y guárdelos para su uso posterior. Todas las instrucciones de seguridad en este manual de uso están marcadas con un símbolo de advertencia. Señalan posibles peligros en una etapa temprana. Asegúrese de leer y seguir esta información.

Explicación de las indicaciones de seguridad



PELIGRO

Indica una situación peligrosa que, si se ignora, provocará la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que, si se ignora, puede provocar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Indica una situación peligrosa que, si se ignora, puede provocar lesiones leves o moderadas.

ATENCIÓN

Indica una situación que, si no se observa, provoca daños materiales.



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA



PELIGRO DE ESCALDADURAS



PELIGRO DE INCENDIO!



➤ Información y notas para tener en cuenta

- Marca una lista
 - ✓ Marca los pasos en secuencia de una prueba
 - 1. Marca los pasos en secuencia de un trabajo
 - Describe la reacción del equipo a la etapa del trabajo

1.1 Uso apropiado del equipo

El equipo está destinado a ser utilizado en los hogares. Es adecuado para enfriar/congelar alimentos.

- No utilice el equipo para otros fines que no sean la refrigeración/congelación de alimentos. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños ocasionados.
- Por razones de seguridad, no está permitido realizar modificaciones o alteraciones en el equipo.
- **El equipo no es adecuado para encastrar.**
- Los equipos con regulador de temperatura mecánico están destinados a utilizarse hasta una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.

Cualquier uso fuera de estos márgenes de aplicación no es conforme con el uso previsto y, por tanto, se considera un uso indebido y cancela la garantía.

1.2 Uso indebido del equipo

Las siguientes actividades se consideran un uso indebido y, por tanto, están prohibidas:

- No almacene ni refrigere medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o sustancias y productos similares que estén sujetos a la directiva sobre productos sanitarios 2007/47/CE en el frigorífico.
- No almacene en el equipo sustancias explosivas o botes de spray con propulsores inflamables, como butano, propano, pentano, etc.
- No almacene bebidas gaseosas y espumosas en el compartimento del congelador.
- No presione los alimentos en los compartimentos del congelador.
- No ponga en funcionamiento ningún equipo eléctrico dentro del compartimento de almacenamiento de alimentos que no esté aprobado por el fabricante.
- El equipo no es apto para uso comercial.
- No instale el equipo en el exterior.
- No conecte el equipo a la red eléctrica utilizando contactos múltiples/regletas .
- No coloque el cable de alimentación bajo tensión.
- No doble ni preñe el cable de alimentación.
- Coloque el equipo de forma que el enchufe de la red sea accesible.
- No extraiga el enchufe de la toma de corriente por el cable de alimentación, siempre tire de la clavija.

1.3 Seguridad para determinados grupos de personas

El equipo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, psicomotoras o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos. Sin embargo, deben ser supervisados o instruidos en el uso seguro del equipo y deben entender los peligros potenciales.

La limpieza y el mantenimiento del equipo pueden ser realizados por niños sólo bajo la supervisión de un adulto.

Supervise a los niños para que no jueguen con el equipo.



PELIGRO

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO CON EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Mantenga a los niños menores de 8 años alejados del cable de alimentación del equipo.



PELIGRO

PELIGRO DE ASFIXIA CON LOS MATERIALES DE EMBALAJE

Mantenga a los niños alejados de los materiales de embalaje.



PELIGRO

PELIGRO DE ASFIXIA CON UN EQUIPO ANTIGUO

Los niños que juegan pueden quedar atrapados en el equipo o verse envueltos en otras situaciones que ponen en peligro su vida.

- Elimine o destruya las cerraduras de seguridad y los cerrojos existentes.
- No permita que los niños jueguen con el equipo.
- Supervise siempre a los niños que estén cerca de un equipo antiguo.

1.4 Otros riesgos potenciales



PELIGRO



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Nunca toque la clavija del cable eléctrico con las manos húmedas o mojadas al introducirla o extraerla.
- Instale y conecte el equipo sólo de acuerdo con las instrucciones de uso.
- En caso de emergencia, retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
- Retire siempre el enchufe de la toma de corriente antes de realizar trabajos de limpieza o mantenimiento.
- Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido inmediatamente por el proveedor, el distribuidor especializado o el servicio de atención al cliente.
- Si el cable de alimentación o la clavija están dañados, no utilice más el dispositivo.
- No realice ningún trabajo de limpieza o mantenimiento en el equipo que no sea el descrito en este manual.

 **ADVERTENCIA** **PELIGRO DE INCENDIO**

Si la circulación de aire es insuficiente, el calor puede acumularse y provocar un incendio.

- Es imprescindible respetar las distancias prescritas para la pared posterior, lateral y borde superior del equipo (vea el capítulo Distancias mínimas).
- Mantenga el compresor y el condensador (según el modelo) libres de polvo y objetos.

1.5 Peligro con el refrigerante

 **ADVERTENCIA****PELIGRO PARA LA SALUD**

Si el circuito de refrigeración está dañado, el refrigerante isobutano R600a se escapará. El refrigerante es perjudicial para la salud si entra en contacto con los ojos o se inhala.

 **ADVERTENCIA** **GAS INFLAMABLE
PELIGRO DE EXPLOSIÓN E INCENDIO**

El circuito de refrigerante de el equipo contiene el refrigerante isobutano (R600a), un gas natural de alta compatibilidad medioambiental, que es inflamable.

- Sólo los especialistas autorizados pueden intervenir en el sistema de refrigeración.
- No dañe el circuito de refrigeración, por ejemplo, perforando los conductos de refrigerante con objetos punzantes o doblando las tuberías.
- No dañe ninguna de las partes del circuito refrigerante durante el transporte, la instalación, el mantenimiento o la eliminación de el equipo.
- Para evitar la formación de una mezcla inflamable de gas y aire en caso de fuga en el circuito de refrigerante, el cuarto de instalación debe tener un tamaño mínimo de 1 m³ por cada 8 g de refrigerante según la norma EN 378. La cantidad de refrigerante del frigorífico/congelador se indica en la placa de características.

Procedimiento en caso de que el circuito refrigerante esté dañado:

- ✓ Evite a toda costa las llamas abiertas y las fuentes de ignición.
- ✓ Ventile la habitación en la que se encuentra el equipo.
- ✓ Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

2 Montaje y conexión

Antes del montar y conectar el equipo, asegúrese de que

- el equipo esté desconectado de la red eléctrica (véase el capítulo "Otros riesgos potenciales").
- se cumplan las condiciones de instalación (véase el capítulo "Distancias mínimas").

Desembalaje del equipo

El embalaje debe estar intacto. Compruebe que el equipo no haya sufrido daños durante el transporte. Nunca conecte un equipo dañado. En caso de daños, póngase en contacto con el proveedor.



PELIGRO DE LESIONES Y DAÑOS MATERIALES

- Transporte el equipo siempre con la ayuda de una segunda persona.
- No corte el material de embalaje con un objeto afilado, por ejemplo, una cuchilla para alfombras.

Eliminación de la protección para el transporte

El equipo y las partes del equipamiento interior están protegidos para el transporte.

- ✓ Retire todas las tiras adhesivas del lado derecho e izquierdo de la puerta del equipo.
- ✓ Retire las piezas de poliestireno situadas encima del compresor en la parte trasera del equipo, si las hay.
- ✓ Retire todas las cintas adhesivas y piezas de embalaje del interior del equipo.
- ✓ Elimine cuidadosamente con agua de legía los restos de adhesivo.

Puede haber pegatinas con avisos de advertencia en el equipo. Es esencial observarlos y no desprenderlos del equipo.

2.1 Cambio de la bisagra de la puerta

El equipo ofrece la posibilidad de cambiar la bisagra de la puerta de izquierda a derecha o viceversa.








DAÑOS MATERIALES


No incline el equipo más de 45° cuando instale la puerta para evitar dañar el sistema de refrigeración.

Herramientas necesarias para cambiar la bisagra de la puerta:


Denominación	Herramienta
Destornillador de estrella	
Destornillador plano	

Pasos a seguir	Imagen
<ol style="list-style-type: none"> 1. Destornille los dos tornillos de la parte posterior de la cubierta. 	
<ol style="list-style-type: none"> 2. Retire la cubierta y el control de temperatura y póngalos a un lado con cuidado. 	
<ol style="list-style-type: none"> 3. Destornille la bisagra superior. 4. Levante la puerta del equipo para sacarla del perno inferior. 5. Coloque la puerta del equipo sobre una superficie blanda. 	
<ol style="list-style-type: none"> 6. Con la ayuda de otra persona, incline el equipo ligeramente hacia atrás. 7. Afloje la bisagra inferior y las dos patas ajustables. 8. Si hay un tornillo en el lado izquierdo, destorníllelo. 	
<ol style="list-style-type: none"> 9. Afloje el perno de la bisagra inferior, gire la bisagra 180° y vuelva a introducir el perno. 	
<ol style="list-style-type: none"> 10. Atornille la bisagra inferior con dos tornillos. 11. Atornille las dos patas ajustables. 12. Ponga el equipo en posición vertical. 13. Coloque la puerta del equipo en el perno de la bisagra inferior y ciérrela con cuidado. 	

14. Introduzca el perno de la bisagra superior en el dispositivo superior de la puerta del equipo.
15. Atornille la bisagra en su lugar con los dos tornillos de la parte superior izquierda del equipo.
16. Alinee la puerta del equipo horizontal y verticalmente.
17. Asegúrese de que las juntas cierren bien. Si es necesario, vuelva a ajustar las bisagras.



18. Coloque la cubierta y fíjela en la parte posterior con los dos tornillos.
19. Ajuste las patas delanteras del equipo para que esté nivelado.




ATENCIÓN

DAÑOS MATERIALES

Para evitar daños materiales, tenga en cuenta lo siguiente:

- Después de cambiar la bisagra de la puerta, vuelva a colocar el equipo en posición vertical.
- Compruebe que la junta de la puerta del equipo y la puerta del equipo encajen correctamente.
- Vuelva a conectar a la red eléctrica después de tres horas como mínimo.

Montaje de la manija de la puerta



2.2 Instalación del equipo

El equipo,

instálelo de acuerdo con las distancias mínimas prescritas.

instálelo en una habitación bien ventilada y seca, con una temperatura ambiental que corresponda a la clase climática para la que está diseñado.

ATENCIÓN

DAÑOS MATERIALES

Deje el equipo en reposo durante 12 horas después del transporte para que el refrigerante se acumule en el compresor. Si no lo hace, podría dañar el compresor y hacer que el equipo falle. En este caso, la garantía queda anulada.


CLASE CLIMÁTICA	RANGO DE TEMPERATURA
(SN) zona templada extendida	+10 °C hasta +32 °C
(ST) zona templada	+16 °C hasta +32 °C
(ST) zona subtropical	+16 °C hasta +38 °C
(T) zona tropical	+16 °C hasta +43 °C

Distancias mínimas para la circulación del aire

La circulación de aire en la parte trasera, lateral y superior del equipo influye en el consumo de energía y en la capacidad de refrigeración/congelación (según el modelo). Es esencial observar las distancias mínimas para la ventilación del equipo, que se muestran en el siguiente dibujo. Si no se respetan las distancias mínimas, el aire acumulado no podrá salir y el compresor funcionará continuamente, acortando la vida útil del equipo.

Dimensiones del equipo en mm y grados


a	b	b2	c	d	e	f	g	h
550	580	1130	850	50	50	50	210-220°	1150



- El incumplimiento de las distancias mínimas aumenta el consumo de energía.
- Si el calor acumulado alrededor del equipo no puede disiparse, su funcionamiento se verá afectado.
- Para alcanzar la clase energética especificada, respete las distancias mencionadas.
- No instale los frigoríficos-congeladores con un control de temperatura en cámaras frigoríficas por debajo de los 16 °C.

2.3 Nivelación

En caso de que la superficie de apoyo esté ligeramente irregular, el equipo puede nivelarse con las patas delanteras.



3 Puesta en marcha del equipo

Limpie a fondo el equipo y las piezas del equipamiento interior antes de ponerlo en funcionamiento (vea el capítulo "Limpieza y mantenimiento").

- Ajuste el nivel de temperatura del equipo en función de la temperatura ambiental (lugar de instalación), cuando cambie el abastecimiento del equipo o cuando abra la puerta del mismo con frecuencia.
- En caso de temperaturas veraniegas muy elevadas, ajuste el control de temperatura a un nivel más alto para mantener la temperatura de refrigeración deseada.
- Para un consumo óptimo de energía, deje los estantes/cajones de cristal en el equipo tal y como se indica (vea el apartado "Almacenamiento correcto de los alimentos").

3.1 Encendido / apagado del equipo

1. Conecte el equipo a la fuente de alimentación.
→ Cuando se abre la puerta del equipo, se enciende la iluminación interior.
2. Para encender el equipo, gire el control de temperatura de "0". Hacia la derecha hasta la temperatura deseada. El control de la temperatura se encuentra en el lado derecho del interior del equipo.
3. Para apagar el equipo, gire el control de temperatura hasta "0".

ATENCIÓN


DAÑOS MATERIALES

No encienda el equipo inmediatamente después de una interrupción del suministro eléctrico. Posible sobrecarga del compresor o quema del fusible.

Ajuste de temperatura

La temperatura depende de ciertos factores, como el lugar de instalación del equipo, la frecuencia con la que se abre la puerta o el grado de abastecimiento del mismo.

1. Ajuste la temperatura interna del equipo con el mando de control.
2. Para la primera puesta en marcha, ajuste el control de temperatura al nivel más alto.
→ Después de unas 2 horas, el equipo habrá alcanzado su temperatura normal de funcionamiento y estará listo para su uso.
3. Vuelva a poner el control de la temperatura en un nivel medio.



Ajuste la temperatura para que el equipo no se esté enfriando constantemente, sin que haya una fase de descongelación. La temperatura del frigorífico desciende (por debajo de 0 °C) y las bebidas y los alimentos frescos se congelan. La formación de hielo en la pared posterior aumenta mucho el consumo de energía y la eficiencia del equipo disminuye.

Localización de la posición más fría en el frigorífico

El símbolo adyacente (situado por encima del estante de cristal sobre la bandeja de verduras) indica un máximo de +4 °C y más frío dentro del frigorífico



Si el símbolo "OK" no es visible (la temperatura no es óptima):



1. Ajuste el control de la temperatura uno o medio paso más frío (espere aproximadamente 12 horas hasta volver a comprobarlo). Repita este paso hasta que el símbolo "OK" sea visible.

Para determinar si hace demasiado frío en la zona donde se ve el símbolo "OK" (por debajo de +4°C):

1. Gire gradualmente el mando de control de la temperatura uno o medio paso más caliente (espere aproximadamente 12 horas antes de volver a comprobarlo).
2. Si sigue apareciendo "OK", gire el control de la temperatura otra vez un paso o medio paso más caliente (espere aproximadamente 12 horas antes de volver a comprobarlo).
3. Mientras se vea "OK", repita el paso 1 hasta alcanzar el punto medio de la temperatura objetivo de +4 °C.



- La pegatina "OK" sólo está prevista para su uso en este equipo.
- Si la puerta del equipo permanece abierta durante un periodo de tiempo prolongado, la temperatura del equipo aumentará. El indicador "OK" puede desvanecerse o dejar de ser visible.

3.2 Almacenamiento correcto de los alimentos

Un almacenamiento ordenado puede ayudar a preservar la calidad de los alimentos.



PELIGRO PARA LA SALUD

Si el equipo está apagado o se produce un fallo en la alimentación, los alimentos no se enfrían lo suficiente. Los alimentos almacenados pueden descongelarse o derretirse y estropearse. Existe el riesgo de intoxicación alimentaria si se consumen los alimentos descongelados o derretidos.

- Tras un corte de luz, compruebe si los alimentos almacenados siguen siendo comestibles.
- Deseche los alimentos congelados que estén visiblemente descongelados después de un corte de energía eléctrica.
- No congele nuevamente alimentos que ya se hayan descongelados o derretido.

La cámara frigorífica es adecuada para almacenar alimentos y bebidas frescas.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando guarde alimentos en el frigorífico:

- Utilice únicamente alimentos que estén en perfecto estado.
- Mantenga el período entre la compra y la colocación de los alimentos en el equipo lo más corto posible.
- Conserve la carne y el pescado frescos sólo bien envueltos en film protector o en recipientes herméticos en el lugar más fresco del equipo durante un máximo de 1 a 2 días. Evite el contacto con los alimentos cocinados.
- Evite la contaminación de los alimentos con carne y pescado crudos. No permita que los jugos de la carne entren en contacto con otros alimentos.
- No guarde las patatas, las cebollas, los ajos, los tomates, los plátanos y los aguacates en el frigorífico, y si lo hace, que sea por poco tiempo y bien envueltos.
- Cubra los alimentos antes de guardarlos; especialmente los alimentos fríos, los cocinados y los que contienen especias.
- No coloque alimentos calientes en el equipo hasta que se hayan enfriado.
- Las temperaturas elevadas en el equipo harán que los alimentos se estropeen más rápidamente. Para una óptima conservación de los alimentos, lo mejor es el ajuste de temperatura media.
- Coloque los alimentos en el frigorífico de forma que el aire pueda circular libremente por el compartimento.
- Cuando guarde las botellas en el compartimento para botellas del interior de la puerta, asegúrese de que no sean demasiado pesadas; el compartimento podría salirse de la puerta.
- Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar el equipo.

Adecuado para el embalaje de alimentos:

- Bolsas y film transparente aptos para alimentos frescos.
- Cubiertas especiales de plástico con cinta elástica
- Papel aluminio

Para almacenar mayores cantidades de alimento en el compartimento del frigorífico, se pueden retirar los estantes de cristal.

1. Tire hacia adelante de los estantes de cristal.
2. Balancéelos hacia arriba o hacia abajo y retírelos.

El estante de cristal situado encima del cajón de las verduras permanece siempre en la misma posición para garantizar una correcta circulación del aire.

Al refrigerar los alimentos frescos, tome en cuenta el siguiente consejo:




- Si las puertas del equipo están abiertas durante mucho tiempo, se produce un aumento considerable de la temperatura en los compartimentos del equipo. Por ello, los alimentos almacenados pueden estropearse más rápidamente.

Recomendaciones de almacenamiento en el frigorífico

Cámara del frigorífico

- ① Coloque la mantequilla y el queso para untar en el compartimento superior de la puerta. La temperatura es más cálida ahí.
- ② Coloque los tarros abiertos, las conservas y los huevos en el compartimento central de la puerta.
- ③ Coloque las bebidas y las botellas en el gran compartimento inferior de la puerta. Coloque las botellas llenas cerca de la bisagra para reducir la carga.
- ④ Coloque los alimentos cocinados y horneados en el estante de cristal.
- ⑤ Coloque el pescado y la carne en el estante de cristal situado encima del cajón de las verduras. La temperatura es más fría aquí.
- ⑥ Coloque las verduras y la fruta en el cajón de las verduras.



3.3 Ahorro de energía

- No coloque el equipo cerca de placas de cocina, hornos, resistencias u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con mayor frecuencia y durante períodos más largos, lo que dará lugar a un mayor consumo de energía.
- Asegúrese de que haya suficiente flujo de aire en la base, en los laterales y en la parte posterior del equipo. Nunca cubra los orificios de ventilación. Tenga en cuenta las medidas de distancia (vea el capítulo "Instalación").
- La disposición de los cajones, compartimentos y estantes como se muestra en la ilustración "Conozca el equipo" ofrece el uso más eficiente de la energía y por lo tanto debe mantenerse en la medida de lo posible.
- Para obtener más espacio de almacenamiento (p.Ej. para productos refrigerados/congelados de gran tamaño), se puede retirar los estantes/cajones intermedios. Los estantes/cajones superiores e inferiores pueden ser retirados en último lugar si es necesario.
- Un compartimento de refrigeración/congelamiento lleno de forma uniforme contribuye a un aprovechamiento óptimo de la energía. Evite los compartimentos vacíos o medio vacíos.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en la nevera/congelador.
- Descongele los alimentos congelados en la nevera. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento de refrigerado y, por lo tanto, aumenta la eficiencia energética.
- No ajuste la temperatura más fría de lo necesario. Esto contribuye a un uso óptimo de la energía.
- Las juntas de las puertas del equipo deben estar en óptimas condiciones para que las puertas cierren correctamente y el consumo de energía no aumente innecesariamente.
- Abra las puertas del equipo solo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible. El consumo de energía y la temperatura en el interior del equipo pueden aumentar si la puerta se abre con frecuencia o durante mucho tiempo o si no se cierra correctamente.

4 Limpieza y mantenimiento

Por razones de higiene, limpie regularmente el interior y el exterior del equipo, incluida la junta de la puerta y los accesorios interiores.

Antes de realizar cualquier trabajo de limpieza y mantenimiento, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la red eléctrica (vea el capítulo de seguridad → Descarga eléctrica).



PRECAUCIÓN

PELIGRO DE LESIONES

- No utilice calentadores eléctricos, flamas vivas, cuchillos o similares para la descongelación.
- Nunca limpie el equipo con un equipo de limpieza a vapor. La humedad podría entrar en los componentes eléctricos.
- Si el regulador de temperatura se pone en "0", la refrigeración se desconecta, pero el circuito de alimentación se mantiene encendido.



ATENCIÓN

DAÑOS MATERIALES

- No utilice productos de limpieza abrasivos y agresivos.
- No utilice esponjas metálicas.
- Los aceites esenciales y los disolventes orgánicos, p.Ej. el zumo de la piel de limón o de naranja, el ácido butírico o los agentes de limpieza que contienen ácido acético, pueden atacar las piezas de plástico. No ponga estas sustancias en contacto con las piezas del equipo.

4.1 Limpieza del equipo


1. Retire la comida refrigerada. Guarde todo tapado en un lugar fresco.
2. Levante ligeramente los estantes de cristal, tire de ellos hasta que se balanceen hacia arriba o hacia abajo y retírelos. Límpielos.
3. Deslice los compartimentos de la puerta hacia arriba y retírelos.
4. Limpie el equipo, incluida la junta de la puerta y los accesorios interiores, con un paño y agua tibia, añadiendo un poco de detergente comercial para vajillas.
5. Aclare con agua limpia y seque.
6. Revise el orificio de drenaje de la condensación. Límpiolo regularmente con hisopos de algodón.
7. Vuelva a colocar los estantes de cristal, los compartimentos de las puertas, los cajones, etc. ya limpios y secos.
8. Asegúrese de que el interior del equipo esté completamente seco.
9. Conecte el equipo a la red eléctrica y enciéndalo.



4.2 Limpieza / sustitución de las juntas de la puerta

Comprobación de la hermeticidad de las juntas de la puerta o de la tapa

1. Introduzca una tira de papel suficientemente larga, de 50 mm de ancho y 0,08 mm de grosor, en varios puntos del equipo.
 - Si el papel puede pasar con una ligera resistencia, la junta de la puerta del equipo está bien ajustada. (*La prueba del grosor del papel utilizado para el sellado se realiza de acuerdo con la norma ISO 534*.)



O

2. Coloque una lámpara de mano (linterna) en un estante de vidrio dentro del equipo, apunte la luz hacia la junta de la puerta del equipo y cierre la puerta. Si no hay luz directa, la junta de la puerta del equipo cierra herméticamente.
 - Si la luz directa brilla a través de la puerta cerrada, la junta de la puerta del equipo no cierra herméticamente.



No hermético

Sustitución de la junta de la puerta del equipo

1. Retire los alimentos del equipo.
2. Extraiga la junta de la puerta del equipo.
3. Limpie la puerta como de costumbre.
4. Introduzca la nueva junta de la puerta en los huecos.
5. Inserte primero la junta en las esquinas y presione con el pulgar.
6. Si la junta no encaja uniformemente en todas partes: caliente cuidadosamente las zonas correspondientes con un secador de pelo y tire un poco de ella con los dedos.



- Revise regularmente si las juntas están sucias o dañadas.
- La grasa y el aceite hacen que las juntas de la puerta del equipo se vuelvan porosas y frágiles. Si la grasa o el aceite se impregnan en las juntas de las puertas, límpielas inmediatamente con un paño y agua tibia, añadiendo un poco de detergente comercial para lavavajillas.

4.3 Descongelamiento

Descongelamiento automático de la nevera

La zona de refrigeración está equipada con un sistema de descongelación automática. La escarcha y el hielo se descongelan automáticamente. El agua de descongelación fluye por el canal hacia el orificio de descongelación, en la parte posterior del equipo, hacia una bandeja de agua de descongelación. El agua de descongelación se evapora debido al calor del motor.



- Si el agua de condensación no sale correctamente del canal de desagüe al recipiente de recogida, compruebe si el canal de desagüe está obstruido (véase el capítulo "Solución de problemas").
- No debe haber agua en el suelo, ni entrar en contacto con las partes eléctricas.

4.4 Sustitución de la bombilla (LED)

El electrodoméstico está equipado con iluminación LED que no necesita mantenimiento.



- Las reparaciones de esta iluminación LED sólo pueden ser realizadas por el servicio de atención al cliente

4.5 Fuera de servicio del equipo

Para apagar el equipo, tire del enchufe de la red o desconecte o destornille el fusible.

- ✓ Retire la comida.
- ✓ Tire del enchufe de la red o desconecte o destornille el fusible.
- ✓ Descongele el equipo y límpielo a fondo (véase el capítulo "Limpieza y mantenimiento").
- ✓ Deje la puerta del equipo abierta para evitar la formación de moho y malos olores.

5 Ruidos de funcionamiento / Solución de problemas

Las reparaciones de los equipos eléctricos sólo pueden ser realizadas por el servicio de atención al cliente (véase el capítulo "Servicio de atención al cliente"). Las reparaciones incorrectas o mal realizadas pueden ser peligrosas para el usuario.

Si las reparaciones no se realizan correctamente, la garantía quedará invalidada.

Ruidos de funcionamiento

RUIDOS	TIPO DE RUIDO	CAUSA / SOLUCIÓN
Ruidos normales	Murmullos	Es causado por el compresor cuando está en funcionamiento.
	Ruido de líquidos	Es causado por la circulación del refrigerante en el equipo.
	Clic/clicqueo	El control de temperatura enciende o apaga el compresor.
Ruidos molestos	Vibración del condensador (sólo con el condensador visible en la parte trasera del equipo).	Compruebe si el condensador está suelto en la parte trasera del equipo. Fije el condensador.

Solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	MEDIDAS CORRECTIVAS
La iluminación interior no funciona, pero el compresor está funcionando.	La bombilla está defectuosa	Reemplace la bombilla (vea capítulo 4.5).
Hay agua en el equipo	El orificio de evacuación del agua de condensación está completamente cerrado.	Limpie el orificio, por ejemplo, con un bastoncillo de algodón.
El sistema de refrigeración se pone en marcha con demasiada frecuencia y durante mucho tiempo.	La puerta del equipo se abre con demasiada frecuencia.	No abra la puerta del equipo innecesariamente.
	La circulación de aire alrededor del equipo está obstruida.	Deje el área alrededor del equipo sin obstáculos.
El equipo no enfría	El equipo está apagado o no tiene alimentación eléctrica.	Revise la fuente de alimentación y los fusibles. Compruebe que la clavija de alimentación esté correctamente insertada en la toma. Compruebe si hay tensión en la toma de corriente.
	El control de temperatura está en "0"	Rectifique el ajuste del control de temperatura.
	La temperatura ambiental es demasiado baja.	(vea capítulo 3.1)
Pared lateral está muy caliente (sólo para modelos con condensador de espuma).	El condensador libera aire caliente en el ambiente. Si la temperatura ambiental es demasiado alta, el calor puede acumularse. Tan pronto como la temperatura ambiental haya descendido, el equipo vuelve a enfriarse con normalidad. Es imprescindible respetar los espacios libres (véase el capítulo 2.3).	No son necesarias medidas correctivas

La etiqueta "OK" no aparece.	La temperatura promedio en este rango es demasiado alta.	Ajuste el control de temperatura a un nivel más frío. Cambie el control de la temperatura sólo paso a paso y espere aproximadamente 12 horas antes de volver a revisarlo.
Se forma una capa de escarcha o hielo en la pared interior trasera.	Una temperatura ambiental elevada (por ejemplo, en los días calurosos de verano) y un ajuste alto del control de temperatura puede llevar a continuo funcionamiento de la refrigeración. El compresor debe funcionar continuamente para mantener la temperatura ajustada en el equipo. En este caso, el equipo no puede descongelar automáticamente, ya que esto sólo es posible cuando el compresor no está en funcionamiento (vea el capítulo "Descongelamiento").	Gire el control de temperatura a una posición más baja. El compresor se pondrá en marcha y se detendrá como de costumbre y la descongelación automática se pondrá en marcha nuevamente.

6 Piezas de recambio / Servicio de atención al cliente

Las siguientes piezas de recambio están disponibles en el Servicio de Atención al Cliente:

- (1) Termostatos, sensores de temperatura, placas de circuitos y fuentes de luz;
- (2) Asas de puertas, bisagras de puertas, estantes y cajones.

Las piezas de recambio están disponibles 7 años después de la comercialización del último modelo.

Los sellos de las puertas están disponibles 10 años después de la comercialización del último ejemplar de un modelo.

Si no puede corregir el error, comuníquese con su servicio al cliente. En tal caso, no insista en repararlo, especialmente en las partes eléctricas del equipo.

Para más detalles e información del Servicio al Cliente y Código-QR vea la Tarjeta de servicio incluida en el volumen de entrega.

Dirección de Servicio al cliente responsable:

Tel: (+34) 876 03 66 60

Internet: www.exquisit-home.com

Las órdenes de reparación también pueden solicitarse en línea o escaneando el código QR.



- Tome en cuenta que la visita del técnico de servicio al cliente, en caso de uso incorrecto o de una de las averías descritas como No Incluidas, incluso durante el período de la garantía, no es gratuito.
- Las reparaciones de los equipos eléctricos sólo pueden ser realizadas por un técnico electricista calificado. Las reparaciones realizadas incorrectamente o de forma inadecuada pueden suponer un peligro para el usuario y provocan la pérdida de la garantía.

7 Condiciones de la garantía

Como comprador de un dispositivo Exquisit, usted tiene derecho a las garantías legales del contrato de compra con su distribuidor.

Para ello, recuerde conservar la FACTURA o el TICKET DE COMPRA pues es el único modo válido para mostrar la fecha de comienzo del periodo de Garantía. Sin ellos no se aplicará ninguna reparación cubierta por la Garantía del fabricante.

Adicionalmente, le proporcionamos las siguientes condiciones:

Vigencia de la garantía

La garantía tiene una duración de 36 meses a partir de la fecha de compra (se debe presentar un comprobante de compra). Los fallos o defectos en el equipo se rectifican de forma gratuita durante los primeros 24 meses, siempre que el equipo sea accesible para reparaciones sin ningún esfuerzo especial. En los 12 meses posteriores, el comprador está obligado a demostrar que el fallo o defecto ya existía desde la entrega.

Su producto no ha sido diseñado para uso comercial (por ejemplo, en hoteles, bares, restaurantes, ...) o para uso compartido por varios hogares. En estos casos, la garantía no será de aplicación.

Al hacer uso de la garantía, la garantía no se extiende para el equipo ni para las piezas recién instaladas.

Alcance de las medidas correctivas

Repararemos todos los defectos del equipo, dentro de los períodos especificados, que se puedan atribuir de manera demostrable a una fabricación defectuosa o a defectos de los materiales. Las piezas reemplazadas se convierten en nuestra propiedad.

Queda excluido lo siguiente:

Desgaste normal, daños intencionales o por negligencia, daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, colocación o instalación incorrecta del equipo, conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos u otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, en la pintura, en el esmalte y eventuales diferencias de color, así como bombillas defectuosas. Los defectos en el equipo también se excluyen si se deben a daños en el transporte. Tampoco realizamos ningún servicio si, personas no autorizadas realizan algún trabajo en el equipo Exquisit o se utilizan piezas no originales.

Alcance de validez de la garantía

Nuestra garantía se aplica a equipos que se adquirieron en España o Portugal y que están en funcionamiento en España o Portugal

Para equipos instalados en cualquier otro país, el consumidor deberá dirigirse al Servicio Oficial de la filial consultando la página Web de la marca, que ejercerá la garantía conforme a la legislación de su país.

Para las órdenes de reparación fuera del período de garantía aplica lo siguiente:

- Si se repara un equipo, las facturas de reparación vencen de inmediato y son pagaderas sin deducción.
- Si un equipo es revisado o una reparación que ha comenzado no se termina, se calcularán los gastos de transportación y del trabajo hecho. El asesoramiento por parte de nuestro centro de atención al cliente es gratuito.

El servicio de asistencia técnica Exquisit cuenta con una extensa red de centros por toda la geografía española y portuguesa.

En caso de precisar una atención técnica o para ordenar repuestos, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente

TEL: (+34) 876 03 66 60

O en nuestra WEB: www.exquisit-home.com

8 Eliminación de residuos

Eliminación del embalaje



Deseche el embalaje según su tipo. Añada la cartulina y el cartón a los residuos de papel y el plástico a la recogida de materiales reciclables.

Eliminación de equipos antiguos



Este equipo cumple con las Especificaciones de la Normativa Europea de Eliminación de Residuos 2012 / 19 / EU.

El cumplimiento de esta norma contribuye a la correcta eliminación del equipo y a la recuperación de materias primas secundarias.

Los equipos antiguos no deben tirarse a la basura doméstica.

Todo consumidor está obligado por ley a eliminar los equipos viejos por separado de los residuos domésticos.

Para evitar efectos negativos en el medio ambiente, entregue los equipos viejos en el punto de venta o en un punto de recogida municipal para su correcto reciclaje.

Haga inutilizables los equipos viejos antes de desecharlos:

- Extraiga el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Desconecte el enchufe del cable de alimentación.
- No dañe o rompa ningún componente del circuito de refrigeración (vea capítulo 2 "Refrigerante").

exQUISIT

Torre Aragonia
Avda. Juan Pablo II 35, Planta 3
ES-50.009 Zaragoza

KS16-V-H-040E_E1-0_REV_2021-06_ES
Importado por JEELPERG, SLU. (NIF B99560591)

www.exquisit-home.com